



User's manual - Setup Guide

Benutzerhandbuch - Installationsanleitung

Manuel d'utilisation - Guide d'installation

Руководство пользователя - Руководство по установке

用戶手冊 - 設定指南

使用者操作手冊 - 設定指南

ColorEdge® CS2410

Color Management LCD Monitor



Important / Wichtig / Important / Важно! / 重要事項 / 重要事項

Please read PRECAUTIONS, this Setup Guide and the User's Manual carefully to familiarize yourself with safe and effective usage. Please retain this guide for future reference.






Lesen Sie die VORSICHTSMASSNAHMEN, diese Installationsanleitung und das Benutzerhandbuch aufmerksam durch, um sich mit der sicheren und effizienten Bedienung vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Veillez lire attentivement les PRECAUTIONS, ce Guide d'installation ainsi que le Manuel d'utilisation, afin de vous familiariser avec ce produit et de l'utiliser efficacement et en toute sécurité. Veuillez conserver ce guide pour référence ultérieure.

Внимательно прочитайте МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, настоящее Руководство по установке и Руководство пользователя и ознакомьтесь с правилами безопасной и эффективной эксплуатации.

請仔細閱讀用戶手冊、本設定指南和預防措施，掌握如何安全、有效地使用本產品。請保留本指南，以便今後參考。

請仔細閱讀PRECAUTIONS (預防措施)、本設定指南和使用者操作手冊，熟悉如何安全、有效地使用本產品。請保留本指南以供日後參考。



About the software / Informationen zur Software / À propos du logiciel / О программном обеспечении / 关于软件 / 關於本軟體

Using the ColorEdge series software "ColorNavigator 7" or "Quick Color Match", you can take advantage of the performance capabilities of the monitor to utilize the monitor more conveniently.

Mit der Software „ColorNavigator 7“ oder „Quick Color Match“ der ColorEdge-Modellreihe können Sie die Leistungsmöglichkeiten des Monitors zu Ihrem Vorteil nutzen, um den Monitor bequemer zu verwenden.



Le logiciel de la série ColorEdge « ColorNavigator 7 » ou « Quick Color Match » permet de profiter de toutes les fonctionnalités et performances du moniteur en vue de mieux utiliser ce dernier.

Использование программного обеспечения ColorEdge серии «ColorNavigator 7» или «Quick Color Match» позволяет максимально реализовать все возможности монитора для более эффективного и удобного использования.

使用 ColorEdge 系列软件“ColorNavigator 7”或“Quick Color Match”，您可以利用显示器的性能来更方便地使用显示器。

透過 ColorEdge 系列軟體「ColorNavigator 7」或「Quick Color Match」，您可善用螢幕效能來更方便地使用螢幕。

ColorNavigator 7



Using the sensor and ColorNavigator 7, you can calibrate the monitor and create/edit the adjustment target. Please take note that the sensor is not included with the monitor. It is sold separately.

Mit dem Sensor und ColorNavigator 7 können Sie den Monitor kalibrieren und das Anpassungsziel erstellen/bearbeiten. Beachten Sie, dass der Sensor nicht im Lieferumfang des Monitors enthalten ist. Er ist separat erhältlich.

Le capteur et ColorNavigator 7 permettent d'étalonner le moniteur et de créer/modifier les valeurs de réglage. Notez que le capteur n'est pas inclus avec le moniteur. Il est vendu séparément.


С помощью датчика и ColorNavigator 7 можно выполнять калибровку монитора и создавать/изменять целевые настройки. Обратите внимание, что датчик не прилагается к монитору. Он продается отдельно.

使用传感器和 ColorNavigator 7，您可以校准显示器并创建 / 编辑调节目标。
请注意传感器不包含在显示器里。它单独售卖。

您可使用傳感器搭配 ColorNavigator 7，以校正螢幕並建立 / 編輯調整目標。
請注意，傳感器為另售的選購品，不包含於螢幕商品中。

 www.eizoglobal.com/products/coloredge/cn7/index.html

Quick Color Match



You can easily match the colors on the monitor screen with the colors used for photo printing. A printer and retouching software that are compatible with this software are required.

Sie können die Farben auf dem Monitorbildschirm ganz einfach mit den für den Fotodruck verwendeten Farben in Übereinstimmung bringen. Ein Drucker und eine mit dieser Software kompatible Retuschiersoftware sind erforderlich.

Vous pouvez facilement mettre en correspondance les couleurs de l'écran du moniteur avec celles utilisées pour l'impression de photos. Une imprimante et un logiciel d'édition compatibles avec ce logiciel sont requis.

Вы можете легко сопоставить цвета на экране монитора с цветами для печати фото.

Требуется принтер и программное обеспечение для ретуширования с поддержкой данного программного обеспечения.

您可以轻松将显示器屏幕上的颜色与用于照片打印的颜色相匹配。
需要与此软件兼容的打印机及修饰软件。

您可輕鬆將螢幕上的色彩與印刷照片的色彩調整至相符。
需要與該軟體相容的印表機和修圖軟體。

 www.eizoglobal.com/products/coloredge/qcm/index.html

Attention / Achtung / Attention / Внимание / 注意 / 注意

Select either ColorNavigator 7 or Quick Color Match depending on the purpose of use. You cannot use both softwares at the same time.

Wählen Sie abhängig vom Verwendungszweck entweder ColorNavigator 7 oder Quick Color Match. Sie können nicht beide Softwareprogramme gleichzeitig verwenden.


Sélectionnez ColorNavigator 7 ou Quick Color Match selon votre utilisation. Vous ne pouvez pas utiliser les deux logiciels simultanément.

Выберите ColorNavigator 7 или Quick Color Match в зависимости от цели использования. Использовать оба программных обеспечения одновременно нельзя.

根据使用目的选择 ColorNavigator 7 或 Quick Color Match。
不可同时使用这两个软件。

請依據您的用途，選擇 ColorNavigator 7 或 Quick Color Match。
無法同時使用兩種軟體。

DisplayPort




DisplayPort *1




PP200

DisplayPort



HDMI



HDMI




HH200HS


HDMI




HDMI




DVI



DVI

option / option / en option /
опция / 选购件 / 選項
DD200-BK

DVI



USB *2




UU200SS


USB



SS

**Note / Hinweis / Remarque / Примечание / 注 / 注**

*1

**PP200**

How to remove
So wird abmontiert
Comment retirer le câble
Извлечение
拆卸方法
如何拆除

*2

Be sure to connect the USB cable to perform calibration using the software.

Schließen Sie das USB-Kabel an, um die Kalibrierung mithilfe der Software vorzunehmen.


Assurez-vous de brancher le câble USB pour réaliser le calibrage à l'aide du logiciel.

Для выполнения калибровки с помощью программного обеспечения обязательно подключите кабель USB.


确保连接 USB 电缆，以便使用软件进行校准。

確保連接 USB 電纜，以便使用軟體進行校準。


3





Factory Preset: On
 Werkseinstellung: Ein
 Réglage de fabrication: marche
 Заводские настройки: On
 恢复出厂设置: 开启
 原廠預設: 開



4





5






Recommended Resolution
 Empfohlene Auflösung
 Résolution conseillée
 Рекомендуемое разрешение
 推荐分辨率
 建議的解析度


6




7



8



9



Note / Hinweis / Remarque / Примечание / 注 / 注




CAUTION / VORSICHT / ATTENTION / ВНИМАНИЕ / 注意 / 注意事項

The lock button is only used to remove the stand from the monitor. In other cases, using the lock button may result in product damage or personal injury due to the monitor becoming detached from the stand.

Die Verriegelungstaste wird nur zum Entfernen des Standfußes vom Monitor verwendet. In anderen Fällen kann die Verwendung der Verriegelungstaste durch ein Lösen des Monitors vom Standfuß zu einer Beschädigung des Produkts oder zu Personenschäden führen.

Le bouton de verrouillage est utilisé uniquement pour retirer le pied du moniteur. Dans d'autres cas, l'utilisation du bouton de verrouillage pourrait entraîner des dommages au produit ou des blessures personnelles parce que le moniteur est détaché du pied.



Кнопка блокировки используется только для снятия стойки с монитора. В других случаях использование кнопки блокировки может привести к повреждению изделия или травмированию вследствие отсоединения монитора от стойки.

该锁定按钮仅用于从显示器卸下底座的情况。在其它情况下，由于显示器已从底座卸下，使用该锁定按钮可能造成产品损坏或人身伤害。

本產品配備一個鎖定按鈕，使顯示器固定在支架上。在其他情況下，因顯示器已從支架拆下，使用該鎖定按鈕可能造成產品損壞或人身傷害。

When using ColorNavigator 7 / Bei der Verwendung von ColorNavigator 7 / Lors de l'utilisation de ColorNavigator 7 / При использовании ColorNavigator 7 / 使用 ColorNavigator 7 时 / 使用 ColorNavigator 7 時

Use ColorNavigator 7 and the sensor to calibrate the monitor.

Verwenden Sie ColorNavigator 7 und den Sensor, um den Monitor zu kalibrieren.

Utilisez ColorNavigator 7 et le capteur pour étalonner le moniteur.

Используйте ColorNavigator 7 и датчик для калибровки монитора.

使用 ColorNavigator 7 及传感器来校准显示器。

使用 ColorNavigator 7 及傳感器校正螢幕。

Preparation of the compatible equipment / Vorbereitung der kompatiblen Geräte / Préparation de l'équipement compatible / Подготовка совместимого оборудования / 兼容设备的准备 / 準備相容設備

Please take note that the sensor is not included with the monitor. It is sold separately.

Beachten Sie, dass der Sensor nicht im Lieferumfang des Monitors enthalten ist. Er ist separat erhältlich.

Notez que le capteur n'est pas inclus avec le moniteur. Il est vendu séparément.

Обратите внимание, что датчик не прилагается к монитору. Он продается отдельно.

请注意传感器不包含在显示器里。它单独售卖。

請注意·傳感器為另售的選購品·不包含於螢幕商品中。

How to install / Installation / Méthode d'installation / Порядок установки / 如何安装 / 安裝方法

Download ColorNavigator 7 from our website and install it on your PC.

Laden Sie sich ColorNavigator 7 von unsere Website herunter und installieren Sie die Software auf Ihrem PC.


Téléchargez ColorNavigator 7 sur notre site internet et installez-le sur votre PC.

Скачайте ColorNavigator 7 с нашего веб-сайта и установите его на свой компьютер.

从我们的网站上下载 ColorNavigator 7 并将其安装到 PC 上。

從我們的網站上下載 ColorNavigator 7 並將其安裝到個人電腦上。

 www.eizoglobal.com/products/coloredge/cn7/index.html



When using Quick Color Match / Bei der Verwendung von Quick Color Match / Lors de l'utilisation de Quick Color Match / При использовании Quick Color Match / 使用 Quick Color Match 时 / 使用 Quick Color Match 時

Use Quick Color Match to match the colors on the monitor screen with the colors used for photo printing.

Bringen Sie mit Quick Color Match die Farben auf dem Monitorbildschirm mit den für den Fotodruck verwendeten Farben in Übereinstimmung.

Utilisez Quick Color Match pour mettre en correspondance les couleurs de l'écran du moniteur avec celles utilisées pour l'impression de photos.

Используйте Quick Color Match, чтобы легко сопоставить цвета на экране монитора с цветами для печати фото.

使用 Quick Color Match 将显示器屏幕上的颜色与用于照片打印的颜色相匹配。

使用 Quick Color Match 軟體·讓螢幕上的色彩與印刷照片的色彩一致。

Preparation of the compatible equipment / Vorbereitung der kompatiblen Geräte / Préparation de l'équipement compatible / Подготовка совместимого оборудования / 兼容设备的准备 / 準備相容設備

A printer and retouching software that are compatible with this software are required.

Additionally, before installing Quick Color Match, it is necessary to have the appropriate printer driver and printing software installed.

Ein Drucker und eine mit dieser Software kompatible Retuschiersoftware sind erforderlich.

Des Weiteren müssen vor der Installation von Quick Color Match der entsprechende Druckertreiber und die Drucksoftware installiert worden sein.

Une imprimante et un logiciel d'édition compatibles avec ce logiciel sont requis.

Par ailleurs, avant d'installer Quick Color Match, il est nécessaire d'installer le pilote d'imprimante et le logiciel d'impression appropriés.

Требуется принтер и программное обеспечение для ретуширования с поддержкой данного программного обеспечения.

Кроме того, перед установкой Quick Color Match необходимо установить соответствующий драйвер принтера и программное обеспечение для печати.

需要与此软件兼容的打印机及修饰软件。

此外，在安装 Quick Color Match 之前，需要已安装适当的打印机驱动程序及打印软件。

需要與該軟體相容的印表機和修圖軟體。

此外·安裝 Quick Color Match 前·您須安裝合適的印表機驅動程式及列印軟體。

How to install / Installation / Méthode d'installation / Порядок установки / 如何安装 / 安裝方法

Download Quick Color Match from our website and install it on your PC.

Laden Sie sich Quick Color Match von unsere Website herunter und installieren Sie die Software auf Ihrem PC.


Téléchargez Quick Color Match via notre site Web et installez-le sur votre ordinateur.

Скачайте Quick Color Match с нашего веб-сайта и установите его на свой компьютер.

从我们的网站上下载 Quick Color Match 并将其安装到PC上。

從我們的網站上下載 Quick Color Match 並將其安裝到個人電腦上。


 www.eizoglobal.com/products/coloredge/qcm/index.html







- Power on
- Einschalten
- Mise sous tension
- Включение
- 打开电源
- 電源開啟


- Does not light up
- Leuchtet nicht
- Ne s'allume pas
- Не светится
- 未亮灯
- 未亮燈




- Lights up in white
- Leuchtet weiß
- Éclaire en blanc
- Загорается белым цветом
- 点亮成白色
- 點亮成白色



- Turn the main power switch off and on again.
- Check that the power cord is correctly inserted.
- Выключите и снова включите выключатель основного питания.
- Проверьте правильность подключения шнура питания.
- Hauptnetz-Schalter aus- und wieder einschalten.
- Prüfen Sie, dass das Netzkabel ordnungsgemäß angeschlossen ist.
- 关闭主电源开关，然后打开。
- 确认电源线已正确插入。
- Désactivez puis réactivez le commutateur d'alimentation principal.
- Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement inséré.
- 關閉主電源開關再重新接通。
- 確認電源線已正確插入。




- Cancel the sleep mode of the external device.
- Check that the cable is correctly inserted.
- Press the switch for | INPUT | on the front of the monitor and change to the connected input terminal.
- Отмените режим ожидания внешнего устройства.
- Убедитесь, что кабель вставлен правильно.
- Нажмите переключатель | INPUT | на передней панели монитора и выберите подключенный входной разъем.
- Heben Sie den Schlafmodus des externen Geräts auf.
- Vergewissern Sie sich, dass das Kabel ordnungsgemäß eingesteckt ist.
- Drücken Sie den Schalter für | INPUT | an der Vorderseite des Monitors und wechseln Sie zum angeschlossenen Eingangsanschluss.
- 取消外部设备的睡眠模式。
- 检查并确保电缆已经正确插入。
- 按下显示器正面的 | INPUT | 开关，然后更改为连接的输入端子。
- Annulez le mode de veille du dispositif externe.
- Vérifiez que le câble est correctement inséré.
- Appuyez sur le bouton pour | INPUT | à l' avant du moniteur et basculez sur le terminal d' entrée connecté.
- 取消外部裝置的睡眠模式。
- 檢查並確保電纜已經正確插入。
- 按下螢幕正面的 | INPUT | 開關，然後變更為連接的輸入端。



- Turn the main power switch off and on again.
- Reboot the external device.
- Contact the PC's manufacturer or PC dealer.
- Выключите и снова включите выключатель основного питания.
- Перезагрузите внешнее устройство.
- Обратитесь к производителю или дилеру компьютера.
- Hauptnetz-Schalter aus- und wieder einschalten.
- Starten Sie das externe Gerät neu.
- Kontaktieren Sie den PC-Hersteller oder Ihren PC-Fachhändler.
- 关闭主电源开关，然后打开。
- 重新启动外部设备。
- 请咨询电脑的制造商或经销商。
- Désactivez puis réactivez le commutateur d'alimentation principal.
- Redémarrez le dispositif externe.
- Contactez le fabricant ou le revendeur du PC.
- 關閉主電源開關再重新接通。
- 重新啟動外部裝置。
- 請洽詢電腦的製造商或經銷商。

Regulatory Compliance Notice

This product is in compliance with FCC rules and regulations.  **User's manual**

Conformité aux normes

Ce produit est conforme aux normes et réglementations de la FCC.  **Manuel d'utilisation**

Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen

Hinweise zur Auswahl des richtigen Schwenkarms für Ihren Monitor

Dieser Monitor ist für Bildschirmarbeitsplätze vorgesehen. Wenn nicht der zum Standardzubehör gehörige Schwenkarm verwendet wird, muss statt dessen ein geeigneter anderer Schwenkarm installiert werden. Bei der Auswahl des Schwenkarms sind die nachstehenden Hinweise zu berücksichtigen:

Der Standfuß muß den nachfolgenden Anforderungen entsprechen:

- a) Der Standfuß muß eine ausreichende mechanische Stabilität zur Aufnahme des Gewichtes vom Bildschirmgerät und des spezifizierten Zubehörs besitzen. Das Gewicht des Bildschirmgerätes und des Zubehörs sind in der zugehörigen Bedienungsanleitung angegeben.
- b) Die Befestigung des Standfusses muß derart erfolgen, daß die oberste Zeile der Bildschirmanzeige nicht höher als die Augenhöhe eines Benutzers in sitzender Position ist.
- c) Im Fall eines stehenden Benutzers muß die Befestigung des Bildschirmgerätes derart erfolgen, daß die Höhe der Bildschirmmitte über dem Boden zwischen 135 – 150 cm beträgt.
- d) Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Neigung des Bildschirmgerätes besitzen (max. vorwärts: 5°, min. nach hinten $\geq 5^\circ$).
- e) Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Drehung des Bildschirmgerätes besitzen (max. $\pm 180^\circ$). Der maximale Kraftaufwand dafür muß weniger als 100 N betragen.
- f) Der Standfuß muß in der Stellung verharren, in die er manuell bewegt wurde.
- g) Der Glanzgrad des Standfusses muß weniger als 20 Glanzeinheiten betragen (seidenmatt).
- h) Der Standfuß mit Bildschirmgerät muß bei einer Neigung von bis zu 10° aus der normalen aufrechten Position kippstabil sein.


Hinweis zur Ergonomie:

Dieser Monitor erfüllt die Anforderungen an die Ergonomie nach EK1-ITB2000 mit dem Videosignal, 1920 × 1200, Digital Eingang und mindestens 60,0 Hz Bildwiederholfrequenz, non interlaced. Weiterhin wird aus ergonomischen Gründen empfohlen, die Grundfarbe Blau nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Erkennbarkeit, Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast.)

„Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV:

Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779“



00N0N123A1 
SUG-CS2410-6 